

КЛАВИАТУРА Y-P802

Ръководство за настройка

Клавиатурата има 4-цифрен дисплей. Първото число се настройва самостоятелно от 0 до 9 и показва номер на клавиатура (или зона на обслужване), а следващите 3 числа могат да показват номера на повикващия бутон (клиент, маса, стая и др) – **тази цифра не може да надвишава 127!**

1. Настройка на клавиатурата:

С последователно натискане „*” и „#” първата цифра започва да мига и може да се сменя в интервала 0-9. Това е идентификатора на клавиатурата. Въведете го и натиснете „#” за запис. С натискане само на „#” или „DEL” се изчистват следващите 3 цифри и може да се въвежда ново число.

2. Създаване на клавиатурата с часовник Y-650:

Въведете първото желано число на клавиатурата например „1.---”, следващите 3 могат да са всякакви например „000”. Въведете **F-3** на часовника (показва се P802) и натиснете „ENTER”-показва се „----”. Натиснете „CALL” бутона на клавиатурата. Готово. Една клавиатура може да бъде свързана с всички първи номера (от 0 до 9) с един часовник или с различни часовници.

3. Повикване с клавиатурата:

Въведете първото число с което клавиатурата е вече свързана с даден часовник + номер на бутон който също вече е свързан със същия часовник и натиснете „CALL”.

Часовника ще покаже само номера на бутона **без допълнителни символи**. Може да се повика часовник който няма записани бутони, с „000” след първото число на клавиатурата. Часовника ще покаже „0000”.

4. Премахване на часовник от клавиатура:

Както в т. 2 но накрая се натиска „CANCEL” вместо „CALL”.