

Y-Q5 Ръководство за работа

Възможности:

- Може да работи с до 400 бутони за повикване.
- Приема и препредава сигнал безжично (до 2км. на открито) и по UTP кабел.
- Може да се свързва с „Мениджмент система на повикванията“ .

Начин на настройка:

Натиснете „Function” - дисплея ще покаже „F1”. Със „SEL” и „Adjust” променят цифрата. С „Confirm” потвърждават избора. С повторно натискане на „Function” излизат от меню настройки.

Описание на функциите:

Функции F3,F4,F5,F6,F10 – се използват ако имате свързан високоговорител или аларма към у-вото.

За настройка на усилването се ползват F1,F7,F8,F11,F12. **При едно у-во се използват подчертаните функции.**

F1-настройва локален адрес (ако имате повече от едно у-во трябва да имат различни номера)

F2-показва вътрешния номер на повикващото у-во – въведете F2 и натиснете „Confirm” - дисплея ще покаже „-----“. Натиснете бутона който желаете и на дисплея ще се покаже неговия вътрешен номер.

F3-настройка на времето

F4-настройка на времето за аларма (от 00 до 99)

F5-настройка на силата на алармата (от 0 до 16)

F6-настройка на броя алармите (от 1 до 7 пъти по 20 секунди)

F7-настройка на препредаването („0“ - НЕ препредава, „1“ - препредава само присъединените в усилвателя бутони, „2“ - препредава всичко.

F8-копиране на настройките на друг свързан с кабел усилвател (избира се номера му и се потвърждава)

F9-възтановяване на фабричните настройки !

F10-настройка на тоновете на алармата (1 до 7)

F11-присъединяване на пейджър/бутон – настройте F11 – потвърдете, въведете номера на бутона който желаете да се показва (0001 до 9999), натиснете „Confirm” - трябва да се покаже „good” на дисплея.

F12-изтриване на пейджър/бутон – както в F11.