



www.buton.bg



ACWL ACWL2

**ЧАСОВНИК-ПЕЙДЖЪР
ЗА LORA БЕЗЖИЧНО ПОВИКВАНЕ**

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

Пейджърите се захранват от вградена батерия, която се зарежда с предоставените USB магнитни кабели. Всеки пейджър разполага с 3 бутона отдясно на панела – съответно 1, 2 и 3 в посока отгоре надолу.

Натискането на бутони 1 и 3 едновременно играе ролята на потвърждаващ бутон (OK/Enter) и се използва в менютата или при изключване на пейджъра. Бутони 2 и 3 се използват за преминаване по менютата хоризонтално или вертикално.

Сдвояване с бутони:

Пейджърът работи само с бутони от производителя (ACWL). Поддържат се бутони с 1, 2 или 3 клавиша, модели [AC121-1](#), [AC121-2](#), [AC121-3](#). Сдвояването се извърша по специализирана процедура. За подробности – свържете се с нас.

Зареждане на пейджъра:

Използва се стандартно зарядно за телефон (5V, не се предоставя с пейджъра) и USB кабел със стандартен накрайник Type-A за връзка със зарядното (в комплекта). Другата страна на кабела има магнитен накрайник, който се свързва с долната част на пейджъра, в порта за зареждане. Кабелът може да се прикрепи само в една посока и зареждането започва веднага след прикрепването на кабела. При включен пейджър, зареждането се индикира с икона на батерия в син цвят в горния десен ъгъл на дисплея. Ако кабелът е изключен и има нужда от зареждане, иконата се оцветява в червено. При нормална работа е бяла.

Включване на пейджъра:

Натискат се едновременно бутони 1 и 3 и се задържат. Показва се надпис „*System Starting, please wait*”. След около 2 секунди пейджърът е включен.

Изключване на пейджъра:

От начален екран - натиска се и се задържа бутон 1 за около 6 сек. Показва се надпис “*Shutdown?*”. Натискат се едновременно бутони 1 и 3 (комбинацията се използва като потвърждение и в менютата). Пейджърът угасва. Алтернативно, натискат се едновременно бутони 1 и 2 за около 5 секунди. Бутоните се отпускат и се показва “*Shutdown?*”. Потвърждава се с 1 и 3.

Преглед на повиквания:

От начален екран - натиска се бутон 1. Показва се последното прието съобщение. В горния ляв ъгъл под формата на 3-цифрено число се показва номерът му, а в долната част – датата и часа на приемане. С бутони 2 и 3 се превъртат съобщенията напред и назад.

Менюта на пейджъра:

От начален екран - натискат се бутон 1 и 3. Показва се списък с менюта: Clock, Basic, RF, History, Clear. Текущото меню се избира с бутони 2 или 3 и се оцветява в жълто. За да се влезе в него – натискат се 1 и 3.

За отказ се натиска бутон 1.

**Меню Clock:**

Използва се за сверяване на дата и час. При вход в менюто – в жълто се оцветява активния елемент в последователност – година, месец, ден, час, минута, секунда. Преминването между елементите се прави с бутони 1 и 3, а промяната на стойността – с бутони 2 или 3 (увеличение/намаление). След настройка на елементите – натиска се бутон 1 и се показва надпис „Change time?“ с бутони Yes/No. С бутони 2/3 се избира Yes/No и се потвърждава с 1 и 3.

Меню Basic:

Съдържа опциите: Vibrate (стойности open/close, включва и изключва вибрацията с бутони 1 и 3), Sound (стойности open/close, включва и изключва звука с бутони 1 и 3), Radio (стойности open/close, включва и изключва приемника с бутони 1 и 3 – **при изключен приемник няма да се получават съобщения!**), Screen (време до изключване на дисплея, превключва стойности с бутони 1 и 3), Vibrate Time (време за вибрация, превключва стойности с бутони 1 и 3), Sound Time (време за звук, превключва стойности с бутони 1 и 3).

Меню RF:

Показва информация за радио настройките, промени не се правят.

Меню History:

Показва списък на приетите съобщения – както е описано отгоре.

Меню Clear:

За изтриване на съобщения. При вход в менюто се показва питане “Clear Call?” с бутони Yes/No. Избира се Yes за изтриване или No за отказ. Потвърждава се с 1 и 3. Изтриват се всички съобщения наведнъж.