



www.buton.bg



ACWL ACWL4

**TOUCH-SCREEN ЧАСОВНИК-ПЕЙДЖЪР
ЗА LORA БЕЗЖИЧНО ПОВИКВАНЕ**

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

Пейджърите се захранват от вградена батерия, която се зарежда с предоставения USB магнитен кабел. Всеки пейджър разполага с 2 бутона отдясно на панела – бутон с колелце и бутон SOS в посока отгоре надолу.

Натискането на бутона с колелцето навътре към корпуса на пейджъра играе ролята на потвърждаващ бутон (OK/Enter) и се използва в менютата или при изключване на пейджъра. Въртенето на колелцето служи за преминаване по опциите на менютата. Бутонът SOS служи за изход от меню.

Сдвояване с бутони:

Пейджърът работи само с бутони от производителя (ACWL). Поддържат се бутони с 1, 2 или 3 клавиша, модели [AC121-1](#), [AC121-2](#), [AC121-3](#). Сдвояването се извършва по специализирана процедура. За подробности – свържете се с нас.

Зареждане на пейджъра:

Използва се стандартно зарядно за телефон (5V, не се предоставя с пейджъра) и USB кабел със стандартен крайник Type-A за връзка със зарядното (в комплекта). Другата страна на кабела има магнитен крайник, който се свързва с долната част на пейджъра, в порта за зареждане. Кабелът може да се прикрепи само в една посока и зареждането започва веднага след прикрепването на кабела. При включен пейджър, зареждането се индикира с икона на батерия и светкавица в син цвят в горния десен ъгъл на дисплея.

Включване на пейджъра:

Натиска се и се задържа горния бутон. След около 4 секунди пейджърът е включен. Показват се иконите за статус на вибриране, звук, батерия. Показва се текущия час, статус на крачкомера и адреса на пейджъра на най-долния ред.



Изключване на пейджъра:

От начален екран - натиска се и се задържа долния бутон за около 3-4 сек. Показва се надпис *“turn off?”* с бутони Yes/No. Натиска се Yes на сензорния екран или с въртене на колелцето се минава на бутона Yes (оцветява се в синьо) и се натиска колелцето. Издава се еднократен звуков сигнал и пейджърът угасва.

Преглед на повиквания:

От начален екран - натиска се бутон SOS. Показва се последното прието съобщение. В горната част на екрана е надписът History, следва текста на съобщението. На долния ред се показват датата и часа на приемане, както и

номер на съобщението. С колелцето или с плъзгне върху екрана нагоре/надолу се сменят съобщенията. С SOS се излиза обратно до началния екран.

Менюта на пейджъра:

От начален екран – натиска се колелцето навътре към корпуса. Показва се списък с менюта: Clock, Basic, RF Setting, History, Clear. Текущото меню се избира с колелцето или от touch-screen дисплея. За отказ се натиска бутон SOS.



Меню Clock:

Използва се за сверяване на дата и час. При вход в менюто – в жълто се оцветява активния елемент в последователност – година, месец, ден, час, минута, секунда. Преминаването между елементите се прави с натискане на колелцето, а промяната на стойностите – с въртене на колелцето (увеличение/намаление). След настройка на елементите – натиска се бутон „Apply“ за запис на настройките.

Меню Basic:

Съдържа опциите: **Vibrate** (стойности open/close, включва и изключва вибрацията с натискане на колелцето), **Sound** (стойности open/close, включва и изключва звука с натискане на колелцето), **RF** (стойности open/close, включва и изключва приемника с натискане на колелцето – **при изключен приемник няма да се получават съобщения!**), **Screen** (време до изключване на дисплея, превключва стойности с натискане на колелцето).

Меню RF Setting:

Показва информация за радио настройките, промени не се правят.

Меню History:

Показва списък на приетите съобщения – както е описано отгоре.

Меню Clear:

За изтриване на съобщения. При вход в менюто се показва питане „Clear Record!“ с бутони Yes/No. Избира се Yes за изтриване или No за отказ. Изтриват се всички съобщения наведнъж.

Последна редакция на документа: 08.12.2025 г.