

# Scimagic 280-868MHz

## универсален дупликатор за дистанционно, v15.0

### Характеристики:

Scimagic SMG-008MF v15.0 е универсален дупликатор за дистанционни управления в обхвата 280-868 MHz, който може да замества 4 различни дистанционни, базирани на фиксирани или rolling кодове.

1. Поддържа много производители (виж таблицата за съвместимост долу)
2. По-дълга дистанция на копиране, 50-60 см, подходящо при слаби сигнали
3. По-дълга дистанция на контрол, дълготрайна батерия

### НАЙ-ДОБРА ПОЗИЦИЯ ЗА КЛОНИРАНЕ НА КОДА:

<p>Scimagic SMG-008MF</p> 	<p><b>4 до 60 см</b></p>	<p>Оригинално дистанционно</p> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ПРОГРАМИРАНЕ

### При фиксирани кодове

1. Натиснете и задръжте бутон А, след това натиснете 4 пъти бутон В. Отпуснете и двата бутона, диодът ще започне да примигва бързо на всеки 2 секунди.
2. Поставете оригиналното дистанционно на разстояние 4 до 60 см
3. Натиснете и задръжте бутона на оригиналното дистанционно докато диодът на SMG-008MF започне да мига по-често. Това потвърждава, че кодът е копиран
4. Докато диодът мига в този режим, натиснете един от 4те бутона на SMG-008MF, към който желаете да асоциирате кода и го задръжте докато диодът изгасне
5. Проверете дали новото SMG-008MF дистанционно работи коректно

### При rolling кодове

1. Натиснете и задръжте бутон А, след това натиснете 4 пъти бутон В. Отпуснете и двата бутона, диодът ще започне да примигва бързо на всеки 2 секунди
2. Поставете оригиналното дистанционно на разстояние 4 до 60 см
3. Натиснете и задръжте бутона на оригиналното дистанционно докато диодът на SMG-008MF започне да мига по 2 пъти на всеки 2 сек.
4. Сега изпратете seed-кода на оригиналното дистанционно (натискайки скрития бутон от обратната страна или чрез едновременно натискане на бутоните 1 и 2 при по-новите модели)

5. Сега диодът ще започне да мига по-често. Натиснете бутона на SMG-008MF, към който искате да запишете кода и го задръжте натиснат докато диодът загасне
6. Активирайте процедурата по асоцииране на ново дистанционно в приемника

### BFT

1. Натиснете и задръжте бутон А, след това натиснете 4 пъти бутон В. Отпуснете и двата бутона, диодът ще започне да примигва бързо на всеки 2 секунди.
2. Поставете оригиналното дистанционно на разстояние 4 до 60 см
3. Натиснете и задръжте бутона на оригиналното дистанционно докато диодът на SMG-008MF започне да свети постоянно. След това го отпуснете
4. Диодът на SMG-008MF ще светва за кратко на всеки 2 сек
5. Сега изпратете seed-кода на оригиналното BFT дистанционно - натиснете скритите бутона докато се включат диодите на оригиналното дистанционно
6. Сега SMG-008MF ще започне да примигва по-бързо, потвърждавайки, че е получен коректния код. Тази стъпка може да отнеме няколко секунди
7. Натиснете един от 4те бутона, към който искате да се асоциира кода и го задръжте натиснат докато диодът загасне
8. Активирайте процедурата по асоцииране на ново дистанционно в приемника

## FAAC /GENIUS (FAAC SLH 433-868/ GENIUS 868)

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че дистанционното е MASTER устройство. Ако е такова, при натискането на кой да е от бутоните му, диодът трябва да присветва 2 пъти, вместо да свети постоянно.

1. Натиснете и задръжте бутон А, след това натиснете 4 пъти бутон В. Отпуснете и двата бутона, диодът ще започне да примигва бързо на всеки 2 секунди
2. Подгответе FAAC дистанционното за изпращане на seed-кода, натискайки едновременно бутоните 2 и 3
3. Докато диодът на FAAC дистанционното примигва, поставете го на 4-60 см разстояние от SMG-008MF и натиснете бутона, който искате да копирате докато диодът на SMG-008MF започне да примигва по-бързо потвърждавайки, че кодът е записан
4. Сега натиснете и задръжте един от 4те бутона на SMG-008MF, към който да асоциирате кода. Когато диодът загасне, процедурата е завършена

## V2

1. Натиснете и задръжте бутон А, след това натиснете 4 пъти бутон В. Отпуснете и двата бутона, диодът ще започне да примигва бързо на всеки 2 секунди
2. Натиснете и задръжте желания бутон от оригиналното дистанционно, докато диодът на SMG-008MF светне

постоянно и след това започне да примигва по 2 пъти на всеки 2 сек

3. Натиснете и задръжте още веднъж същия бутон от оригиналното дистанционно. Когато диодът на SMG-008MF започне да мига по-бързо, натиснете и задръжте единия от 4те бутона, към който искате да асоциирате кода докато диодът загасне
4. Сега активирайте дистанционното с AMC процедурата

## Auto Matching Code

1. Уверете се, че сте близо до вратата
  2. Натиснете и задръжте програмирация бутон за около 10 сек., докато диодът започне да примигва, след което го отпуснете
  3. Изчакайте докато диодът загасне. С това процедурата е завършена и дистанционното е готово за употреба
- За да активирате в приемник от друга марка, погледнете съответното упътване.

Заб.: SEED-кодът на SMG-008MF може да се излъчи така:

1. Натиснете едновременно бутони А и В за 8 секунди и ги пуснете когато диодът започне да мига;
2. Сега натиснете бутона, чийто seed-код се търси

## СЪВМЕСТИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/МОДЕЛИ

Brand	Model	Brand	Model
ACM (AMC)	TX2, TX2 COLOR, TX4	KEY	900TXB-42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	KINGGATES	STYLO, CLIPPER
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	KLING	KUA, KUAE, KUA S
ALLMATIC (AMC)	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIFASS, TECH3, FOR4	LABEL	SPYCO, RJW4E
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	LEB	TMW
APERTO (SOMMER)	TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020 TX03-434, TX-03-868-4, 4013, TX03-434-4	LINCE	LR2035
APRIMATIC (AMC)	TR2/TR4, TM4, TXM	LIFE	LIFE FIDO2 / FIDO4 / VIP2 / VIP4 / VIP2R / VIP4R / STAR2 / STAR4 / BRAVO2 / BRAVO4
ATA	PTX4 BLUEM PTX4 PINK	LINEAR	MCT-11, ACT-22, ACT-21, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253	MHOUSE (AMC)	GTX4, GTX4C, TX4
BALLAN	FM400, FM400E, FM404B, 4013	MA	TX1, TX2, TX3
BENINCA (AMC)	TO.GO.WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO.QV, IO, LOT2WCV, LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM, T2W, T4W, HAPPY VA, IO, TO.GO. VA	MOOVO (AMC)	MT4G
BESIDE	BEZAP, HIT	MARANTEC	D101, D12, DIGITAL302, DIGITAL304
BFT (AMC)	MITTO, MITTO M (MITTO 2M/MITTO4M), MITTO RCB (MITTO RCB02/MITTO RCB04), MITTOA (MITTO 2A/MITTO 4A), MITTO B, TRC (TRC2/TRC4), GHIBLI, MURALE, KLEIO, TEO1, TEO2, TEO4, RB4 MURALE	MERLIN/PROLIFT	M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT), C945, C940, C943, M842, M844
CAME	T431, T434, TOP432A, TOP434a, TOP432, TAM432SA, TOP432NA	MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M
CARDIN (AMC)	TRQ S449, TRQ S449, GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	MONSEIGNEUR	ARC
		NORMSTHAL	RCU 2/4 K, EA 433 2/4 K
		NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)
		NORTON	NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON
		NOVOTECNICA (AMC)	BLXL2

		<b>NOVOFERM</b>	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522
<b>CASALI</b>	JA33 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC		
<b>CASIT</b>	ERTS92B, ERTS92T, ERTS476D, ERTS20DQ, ERTS476D, ERTS476Q	<b>NOLOGO</b>	ECO DIP
<b>CELISA</b>	10 1, S10 2	<b>O&amp;O (AMC)</b>	TX, T.BOM, TWIN, TX, TWIN, TX2/TX4, TX (NEO)
<b>CENTURION</b>	CLASSIC, SMART	<b>O&amp;G</b>	OG62, OG64
<b>CHAMBERLIN/ LIFTMASTER/ MOTORLIFT</b>	953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EM-L/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EM-L/84335EML, 8747EML	<b>OPENOUT</b>	TMQ
		<b>PECCININ</b>	TX MENBRANA
		<b>PORTAMATIC</b>	MPH01, MPH02
<b>CLEMSA</b>	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N, MASTERCODE MV	<b>PRASTEL</b>	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E
<b>CPS</b>	TCP3, CPS1, CPS2, CPS4	<b>PROEM</b>	ER4C4ACS
<b>DASPI (AMC)</b>	HAPPY2, POPS 2, ZERO RC (ZERO 2RC, 4RC)	<b>PROGET</b>	ETY_433N2, ETY_433N4
<b>DEA</b>	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE, R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN	<b>PROTECO</b>	TX433, EUROMATIC
<b>DELMA</b>	MIXARD 433 1, MIXARD 433 2, KING 433 2	<b>PUJOL</b>	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO
<b>DICKERT</b>	MAHS433 01, MAHS433 04	<b>QUASAR</b>	433
<b>DITEC/ENTREMATI (AMC)</b>	GOL, GOL4C, BIXLS2, BIXLP2, BIXAG4, BIXLG, ZEN	<b>RIB</b>	LITHILO
<b>DOORMATIC</b>	SAW, MILENY, MILENY-EVO	<b>ROPER</b>	NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER
<b>DOITRAND</b>	MPSTF2E, JAUNE	<b>SABUTOM</b>	BROOVER, BROSTAR
<b>DOORHAN</b>	TRANSMITTER 4	<b>SEA</b>	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCOMELLA ROLL
<b>DUCATI</b>	TSAW1, TSAW2, TSAW3, 124, TE2	<b>SECULUX</b>	NEO
<b>ECOSTAR</b>	RSE, RSC, RSZ	<b>SEAV</b>	BE HAPPY RS (BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2, BE-HAPPY-RS3), BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2, BE-HAPPY RH3, BE SMART
<b>ELBE</b>	501, 502, 504, 502A, 504A		
<b>ERREKA</b>	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	<b>SILVELOX</b>	MHZ 2007, QUARZ SAW
<b>ELCA</b>	IRIS, ASTER, ASTER 1000, ASTER 1001	<b>SICE</b>	4790207
<b>FAAC (AMC)</b>	XT 433 RC, TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS, 433L2, 433L4, TM2 433 SLP, TM4 433 SLP, TLM 433SLH, TLM 868SLH, DL 868SLH, XT 868SHL, XT 433SHL, T 868SHL, T 433SHL, XT433RC, TE433HG	<b>SIMINOR</b>	CVXNL, MITTO, SIM433
		<b>SEUCURVERA</b>	SV R2C, SV R4C, SV R6C
<b>FADINI (AMC)</b>	FADINI JUBI, JUBI SMALL, ASTRO 43 SMALL, 433 M2 ASTRO 433-2, ASTRO 433-4, JUBI2/JUBI4, JUBI 433, DIVO 71/4	<b>SERAI</b>	OG/52, OG54, OG82, OG84, OG/28, OG48, OG62, OG64
<b>FERPORT</b>	TAC1, TAC2, TAC4, TAC 1K, TAC 2K, TAC 4K, TAC2KR	<b>SOMFY</b>	LEIS, K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS, RTS NS, ALARMA
<b>GIBIDI</b>	GIBIDI OPEN TMB, OPEN OUT, AUO1590, AU1600, DOMINO AU1680 WOOD, GIBIDIAU1610, GIBIDI AU1680, AU1810, AUO3000, AUO3000 DOMINO, DTC 4334, DTS4334-AUO400, MAKO	<b>SOMMER</b>	SOMMER 4026 TX03-868-2, SOMMER 4020 TX03-868-4, SOMMER 4031, SOMMER, 4025, SOMMER 4011, SOMMER 4035, APERTO 4025
<b>GULLIVER</b>	MDW	<b>STAGNOLI</b>	KALLISTO, VENUS AV223
<b>GENIUS (AMC)</b>	AMIGO, AMIGOLD, KILO, BRAVO, ECHO	<b>TAU (AMC)</b>	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
<b>GENIE (AMC)</b>	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	<b>TELCOMA</b>	FM402, FM402E, FM400E, FM400
<b>HORMANN</b>	HSM2, HSM4	<b>TORLIFT</b>	TORMIT4
<b>JCM</b>	NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI	<b>VDS (AMC)</b>	TRQ P, ECO-R
<b>JAY</b>	UBEI X 1SL1, UBET 21, UBET 41, UBET 61	<b>VARWFORD</b>	EA433 4K, SMART2, SMART3
<b>KBLUE</b>	ETH-TEL01	<b>V2 (AMC)</b>	V2 PHOX 2, V2 PHOX 4, V2 PHOENIX 2, V2 PHOENIX 4, V2 TXC, V2 TRC, V2 TSC4, V2 HAND, PHOENIX 868, PHOX 868