

## **RF433 СИГНАЛНА ЛАМПА**

### **МОДЕЛ: Y-700**

#### **Ръководство за употреба с безжични бутони Y-A1/3/4**

Отделете прозрачния капак на лампата чрез внимателно стискане и дърпане по дължината.

Ще видите 3 бутона един до друг с надписи "R, Y, G" (червен, жълт, зелен) и превключвател с две положения (със звук и без звук).

#### **Присъединяване на безжичен бутон:**

1. Натиснете и задръжте за 3 секунди някой от 3-те малки бутона според желанието от вас цвят, ще видите премигване на диодите и звук ("ти-ти-ти", ако сте включили звука).
2. БЕЗ ДА ОТПУСКАТЕ БУТОНА НАТИСНЕТЕ ВСИЧКИ КЛАВИШИ ОТ ПОВИКВАЩИТЕ БУТОНИ, КОИТО ИСКАТЕ ДА ПРИСЪЕДИНИТЕ към този цвят на лампата. След това го отпуснете. Лампата потвърждава сдвояването с един продължителен сигнал.

#### **Отказ на повикване:**

Трябва да имате присъединен поне един троен бутон за повикване - натиснете клавиша "Cancel" на такъв бутон. Всеки присъединен, към който и да е цвят троен бутон ще прекъсне повикващия сигнал чрез "Cancel".

#### **Изтриване на повикващи бутони:**

Натиснете и задръжте за 3 секунди някой от 3-те бутона според желанието от вас цвят, След 3 секунди ще видите премигване на диодите и звук ("ти-ти-ти" ако сте включили звука!). Отпуснете бутона - това ще изтрие ВСИЧКИ бутони присъединени на натиснатия цвят.